

Naturstein Schiefer im Bad pflegen

Naturstein wie z.B. Schieferstein werden sehr gerne im Badbereich eingesetzt. Naturstein ist im Gegensatz zu glasierten Fliesen offenporig und kann Feuchtigkeit in der Raumluft besser ausgleichen. Im Nassbereich sind bei der Pflege und Reinigung von Naturstein ein paar Besonderheiten zu beachten.

Natürliche Imprägnierung mit Steinöl:

Damit nicht Schmutzwasser, Seifenablagerungen und kosmetischen Flüssigkeiten in den porösen Stein eindringen können, braucht es ein Schutzmittel, das tief in den Naturstein einzieht und die Poren füllt. Das [Steinöl](#) von Ruwex Lucido kann sogar leicht schichtbildend austrocknen. Durch das Öl wird der Schiefer kräftiger in der Eigenfarbe. Säureschäden kann das Steinöl aber nur bedingt wieder wettmachen. Schiefer nimmt nicht viel Öl in sich auf. Der Verbrauch liegt bei ca. 30ml pro m². Je nach Oberflächenbearbeitung und Herkunft kann der Verbrauch variieren. Mit einem [Pflegeschwamm](#) wird das Steinöl aufgezogen und nach ca. 30 Minuten wird mit gut saugenden Lappen der Überstand weggenommen – als wenn man die Oberfläche abtrocknen würde.



Wenn einem die Oberfläche noch zu stumpf ist, kann man 24 Stunden später mit einem Schwamm noch einmal dünn Steinöl aufziehen und wieder nach ca. 30 Minuten abpolieren. Es sollen aber keine dicken Schichten aufgebaut werden. Es geht um eine Imprägnierung – also um die Sättigung der offenen Poren im Stein. Auf der Oberfläche sollte nur ein dünner, aufpolierter Film aushärten.

Unterhaltungspflege von Schiefer im Bad:

Meistens entstehen im Nassbereich des Bades Ablagerungen durch das kalkhaltige Wasser. Schieferplatten können dann nicht einfach mit säurehaltigen Kalkentfernern (keine Antikalkprodukte verwenden!) gereinigt werden. Es braucht eine sanfte Pflege. Wenn die Imprägnierung mit dem Steinöl ordentlich ausgeführt wurde, dann kann sich der Kalk nicht so fest mit dem Untergrund verbinden. Mit der [Pflanzenölseife](#) oder ganz wenig Essig, der im Anschluss mit Wasser wieder abgewaschen wird, lassen sich die Ablagerungen und Verschmutzungen gut lösen.

Bitte wenden Sie sich an unseren Hauswart, Herr Kurtovic Tel. 076 587 40 20 – das Steinölprodukt von Lucido stellen wir Ihnen für die Reinigung gerne zur Verfügung.